

Инструкция по укладке ламината Forest Floor с замковой системой 2G.

1. Подготовка к укладке ламината Forest Floor.

1.1. Правила транспортировки и хранения упаковок.

- Упаковки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив их на ровную горизонтальную поверхность.
- Запрещается ставить упаковки вертикально (на торец).
- Упаковки необходимо хранить в закрытых помещениях с влажностью воздуха не более 60%.
- До начала монтажа приобретенное напольное покрытие необходимо выдержать в том помещении, где будет производиться укладка. Упаковки должны находиться в горизонтальном положении при температуре от +18°C до +24°C в течение 48-х часов.

1.2. Требования к основанию.

Основание под ламинат Forest Floor покрытие должно быть:

- **Ровным:** максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 2 метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки;
- **Монолитным:** недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания;
- **Чистым:** перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.;
- **Сухим:** норма содержания влаги в цементной стяжке $\leq 2\%$, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) $\leq 0,5\%$, в древесном основании $\leq 12\%$;
- **Не пылящим:** недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание;
- **Твердым:** основание должно обладать плотностью не менее 450 кг/м³, не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т.п.;

1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка.

- во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна быть не менее +18°C;
- максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 60%;

2. Необходимые для укладки инструменты.

- рулетка;
- металлический угольник;
- карандаш;
- резиновый или металлический молоток;
- ручная или электрическая пила;
- подбивочное приспособление.

3. Общие указания по укладке ламината Forest Floor.

3.1. Ламинат Forest Floor - это свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого **нет** необходимости его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

Существуют определенные ограничения при монтаже ламината Forest Floor, когда требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):

- **при укладке в едином помещении длиной/шириной более 10 метров, площадью более 100 м²** необходимо устройство дополнительных расширительных швов;
- **при укладке в двух и более помещениях** в дверных проемах необходимо устройство дополнительных расширительных швов;

Важно! Запрещено частичное приклеивание или иное крепление ламината Forest Floor к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения.

3.2. Перед укладкой следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- Проверьте соответствие цвета, артикула и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу;
- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;
- Во время укладки проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.

Важно! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками!

3.3. Для раскроя ламината Forest Floor следует использовать ручную или электрическую пилу.

3.4. Подгонять рисунок при стыковке досок не требуется. Но избегайте размещения рядом двух плиток с одинаковыми элементами декора.

3.5. При укладке следует соблюдать 10мм расширительный зазор по периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн.

3.6. Ламинат Forest Floor не следует укладывать в помещениях где во время эксплуатации влажность воздуха составляет более 60%, т. е. в ванных комнатах, саунах, прачечных и т.д.

3.7. Для укладки ламината необходимы:

- пароизоляционная пленка ПЕ (PE) $\geq 0,2$ мм,
- специализированная подложка, предназначенная для применения под «плавающий пол» толщиной не более 3 мм, плотностью более 30 кг/м³.

4. Правила укладки ламината Forest Floor свободнолежащим («плавающим») способом.

4.1. Подготовка к укладке.

- Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение покрытия, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.
- Также при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника света (окна). Как правило, при палубной укладке длинная сторона доски укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

4.2. Укладка покрытия.

Общие рекомендации:

- Укладываются доски плотно без щелей и зазоров.
- Не допускайте смещения уже уложенных досок.
- Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних досок. Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. В случае если одна доска оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада.
- В ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Следует замыкать замки полностью. При полном защелкивании замкового соединения присоединяемая доска ложится на основание без всяких усилий, образуя ровную горизонтальную поверхность.
- Укладка последующего ряда может начинаться с оставшейся части плитки предыдущего ряда, если ее длина не меньше 30 см.
- Укладку следует производить «в разбежку» со смещением каждого следующего ряда минимум на 30 см.
- Ширина первого и последнего ряда при укладке должна быть не менее половины ширины доски ламината.

Укладка:

- На основание следует уложить пароизоляционную пленку ПЕ толщиной минимум 0,2 мм внахлест (около 20 см) и склеить влагостойким скотчем. Пароизоляционная пленка должна размещаться на стенах выше уровня уложенных панелей ламината.
- Далее необходима укладка специализированной подложки толщиной не более 3 мм. В качестве альтернативы допускается использование комбинированного подкладочного материала, состоящего из пароизоляционной пленки и непосредственно подложки. Во время установки следуйте инструкции производителя используемых подложек.
- Начинайте укладку ламината Forest Floor. Важно помнить, что от точности укладки первых двух рядов плитки зависит качество укладки всего объема. Располагайте доски так, чтобы «пазы» торцевого и продольного замка были обращены на укладчика. Укладка ламината Forest Floor происходит порядно.
- Выложите первый ряд в прямую линию, вставляя по короткой стороне доску в паз предыдущей под углом 30° и опуская, выравнивая панели по продольным кантам.
- Укладка второго ряда производится по аналогии с первым рядом: собираем второй ряд вдоль первого. Подвигаем второй ряд к первому и поднимаем одновременно по всей длине на угол в 30°, вставляя гребни панелей второго ряда в пазы первого ряда, плавно и одновременно опускаем второй ряд вниз, одновременно замыкая продольные замки панелей.
- Последующие ряды собираются по аналогично.

4.3. Обход при укладке плитки дверных коробок, труб отопления и элементов интерьера.

Дверные коробки, трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуальной отделки. В таких случаях желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

- Обрисуйте нужную форму на картоне.
- Вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент доски требуемой формы при помощи лобзика.
- Уложите вырезанный фрагмент доски.
- Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном монтаже каждой доски.
- Дверные коробки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

4.4. Укладка последнего ряда.

Чтобы уложить последний ряд досок, часто требуется подрезка материала. Выполняется это следующим образом:

- Уложите доску сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине доски;
- Уложите следующую доску сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую доску, находящуюся внизу;
- Отрежьте нужный фрагмент размечаемой доски и уложите последний ряд.

5. Укладка ламината Forest Floor на полы с подогревом.

- 5.1.** Ламинат Forest Floor – укладывается на любые типы полов с подогревом.
- 5.2** Рекомендованная максимальная рабочая температура основания составляет +28°C.
- 5.3** Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.

6. Правила ухода и эксплуатации ламината Forest Floor.

6.1. Эксплуатация.

- 6.1.1** Эксплуатация, в т.ч. и уборка ламината Forest Floor, возможна сразу после окончания укладки.
- 6.1.2.** Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы возможно производить сразу после окончания укладки.
- 6.1.3.** Ламината Forest Floor является интерьерным материалом, и применяется только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой и влажностью воздуха не превышающей 60%.
- 6.1.4.** Под ножки стульев, столов и другой мебели следует применять фетровые подкладки.
- 6.1.5.** Для кресел и иной мебели на колесиках следует использовать специализированные колесики для ламинированных полов или уложить под них специальный коврик.

6.2. Уход.

Покрытие легко моется. С него легко удаляются грязь и прочие загрязнения (краска, следы от фломастера и т.д.)

Важно! Своевременно удаляйте пролитую воду с поверхности покрытия! Используйте только влажную, не мокрую уборку поверхности пола.