

Инструкция по укладке Loose Lay кварц-виниловой плитки Matrix

1. Подготовка к укладке кварц-виниловой плитки

1.1 Основание должно быть:

- **ровным** (максимально допустимый перепад высоты на поверхности основания 2 миллиметра на 2 метра; отсутствие различных неровностей, стыков, ямок и бугорков);
- **монолитным, за исключением монтажа покрытия на фальш-пол** (отсутствие трещин, разрывов, пустот; общая целостность структуры основания);
- **чистым** (необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масел и тд);
- **сухим** (норма содержания влаги цементно-песчаных стяжек - 2%, плит перекрытия - 0.5%, древесного основания 10%);
- **не пылящим** (не допустимо рыхлое основание, образовывающее пылящую поверхность);
- **твердым** (кварц-винил – материал пластичный и всю нагрузку полностью передает на основание, поэтому основание не должно деформироваться от давления ножек мебели и других нагрузок).

1.2 Температура и влажность в помещении должны быть:

- в течении 24 часов до монтажа и 72 часов после, в помещении должна поддерживаться постоянная температура воздуха не менее 18 °С и не более 27 °С. Допускается изменение температуры не более чем на 5 °С в течение дня
- минимально допустимая температура основания (пола) для проведения монтажных работ +15С;
- максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа 70%.

1.3 Картонные коробки необходимо хранить и перевозить, уложив их на ровной поверхности в аккуратные стопки. Картонные коробки следует хранить только в плоском сложенном состоянии, запрещается ставить их на торец. Запрещено хранить картонные коробки в местах с повышенной влажностью, слишком низкой (менее 2 °С) или слишком высокой (более 40 °С) температурой.

1.4 Для акклиматизации покрытия следует сложить панели или плитку ровными стопками на безопасном расстоянии от источников тепла и холода, а также от окон, через которые проникает интенсивный прямой солнечный на 24 часа до начала монтажа либо до достижения продуктом температуры окружающей среды. Следует учитывать, что минимально допустимая температура в помещении для акклиматизации составляет 18 °С, а максимально допустимая 27 °С.

1.5 При укладке на «теплый пол» обязательно поддержание постоянной температуры основания (не менее 15 °С) в помещении в течение периода акклиматизации, во время установки и в течение 72 часов после выполнения монтажа. Через 24 часа после монтажа напольного отопления следует

постепенно увеличивать температуру (на 5 °С в день) до достижения стандартной температуры эксплуатации (не более 27 °С).

1.6 Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, линолеум, виниловые плитки) необходимо предварительно демонтировать. Керамическую плитку желательно демонтировать, если это невозможно, то необходимо залить керамику специализированным выравнивающим составом по соответствующей инструкции.

1.7 Существующее деревянное основание при необходимости покрыть листовыми материалами (фанера толщиной от 10мм, OSB-3 толщиной от 10мм и т.д.), закрепив их саморезами, заглубив головки крепежа. Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.

1.8 Существующее сухое бетонное основание при необходимости выровнять финишным ровнителем для пола на цементной основе.

2. Необходимые инструменты

- рулетка;
- металлический угольник;
- карандаш;
- лезвийный строительный нож;
- валик для нанесения клея или зубчатый шпатель А1;
- обтирочный материал (ветошь или губка для удаления излишек клея);
- отбивочный шнур;
- валик прикаточный;

3. Общие указания по укладке клеевой кварц-виниловой плитки Loose Lay

3.1 Кварц-виниловая плитка Loose Lay - это свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого нет необходимости его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.

Но есть особые случаи, когда требуется укладка с применением клея-фиксатора для кварц-виниловых напольных покрытий, с фиксацией по всей поверхности основания или устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):

- при укладке в едином помещении длиной или шириной превышающем 5 метров
- при укладке в едином помещении площадью более 25 м²
- при укладке в помещениях сложной геометрической формы, с большим количеством углов, колонн
- при укладке в помещениях, которые могут подвергаться значительному колебанию температуры

- при укладке в коммерческих либо общественных помещениях, где присутствует высокая проходимость.

3.2 Используйте клей-фиксатор, рекомендованный для кварц-виниловых модульных напольных покрытий. *Используйте клей согласно рекомендациям производителя.*

3.3 Материал легко режется строительным ножом. Прорежьте с лицевой стороны верхний защитный слой плашки, затем согните плашку по разрезу. При необходимости прорежьте плитку с обратной стороны.

3.4 Избегайте размещения рядом двух одинаковых сегментов рисунка на плашках. Подгонять рисунок при стыковании плашек не требуется. Покрытие следует укладывать по направлению.

4. Укладка кварц-виниловой плитки Loose Lay свободнолежащим способом.

Подготовка к укладке:

4.1 Проведите осевую линию (с помощью отбивочного шнура), от которой необходимо начать укладку кварц-виниловой плитки, обычно от центра комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам или может быть выбрана согласно особенностям дизайна комнаты.

Укладка покрытия:

4.2 Начинайте укладку кварц-виниловой плитки Loose Lay в одну из сторон от осевой линии (от точности укладки 2х первых рядов, зависит прямолинейность укладки всего объема).

4.3 Располагайте плитку точно вдоль осевой линии.

4.4 Укладывайте плитку плотно без зазоров и щелей. Прижимайте плитки друг к другу, не создавая напряжения между отдельными плитками и рядами покрытия. Не допускайте смещения уже уложенных плиток. Контролируйте выкладку орнамента при укладке сложных рисунков или циклического смещения плиток.

4.5 Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время позиционирования. Контролируйте примыкания смежных плиток по периметру к основанию, чтобы не было зазоров по высоте и щелей. В случае если одна плитка получается выше другой, нужно проверить поверхность под той плиткой, которая выше, на предмет выявления причины перепада высот, которой может оказаться какой-нибудь небольшой предмет (камушек, сгусток клея, и т.п.) и удалить его при обнаружении. В случае появления щели нужно прижать плитки друг другу, вплоть до её устранения.

4.6 Чтобы уложить последний ряд плашек, обычно требуется подрезка материала. Выполните это следующим образом: уложите плашку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине плитки, уложите следующую плитку сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую плашку, находящуюся внизу. Отрежьте нужный фрагмент размечаемой плашки и уложите последний ряд. Создание каких-либо зазоров вдоль стен, примыканий к трубам и тд не требуется.

4.7 Дверные косяки и трубы системы отопления требуют индивидуальной отделки, желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку. Обрисуйте нужную форму на картоне. Далее вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент плашки требуемой формы. Дверные косяки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

4.8 Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественной укладке каждой плитки, особенно по краям и углам.

5. Укладка кварц-виниловой плитки Loose Lay на клей-фиксатор.

Подготовка к укладке:

5.1 Проведите осевую линию (с помощью отбивочного шнура), от которой необходимо начать укладку кварц-виниловой плитки, обычно от центра комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам или может быть выбрана согласно особенностям дизайна комнаты.

Нанесение клея:

5.2 Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея-фиксатора.

5.3 Используйте клей-фиксатор согласно рекомендациям производителя клея и условий эксплуатации покрытия. Приблизительный расход клея 0,2-0,3 кг/м².

5.4 Клей-фиксатор наносите равномерно, участками 3-5 м² с помощью зубчатого шпателя (А1) или валика, не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея, крупинки и других вкраплений. При обнаружении всех перечисленных элементов их необходимо сразу удалить.

5.5 Прежде чем плитка укладывается на нанесенный клей-фиксатор, клеевой состав должен набрать клеящую способность. Это занимает 10-30 минут, и время может изменяться в зависимости от марки клея, основания, влажности и температуры помещения. Следуйте рекомендациям на упаковке клея. Обратите

внимание на то, что общее рабочее время клеевого состава как правило не превышает 60 минут.

Укладка покрытия:

5.6 Начинаяте укладку кварц-виниловой плитки Loose lay в одну из сторон от осевой линии (от точности укладки 2х первых рядов, зависит прямолинейность укладки всего объема).

5.7 Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток.

5.8 Плитка укладывается на покрытую клеем поверхность и для удаления воздушных пузырей, прокатывается валиком (резиновым или металлическим). Следует избегать попадания клея в стыки между плитками. При попадании клея на внешнюю поверхность плитки необходимо его сразу удалить влажным обтирочным материалом, иначе при высыхании клея надо будет затратить гораздо больше усилий для очистки поверхности и использовать специализированные моющие средства.

5.9 Укладывайте плитку плотно без зазоров и щелей. Прижимайте плитки друг к другу. Не допускайте попадания клея в швы между плитками. Не допускайте смещения плиток уже уложенных на клеевой слой. Контролируйте выкладку орнамента при укладке сложных рисунков или цикличного смещения плиток при укладке материала ёлочкой или в 1/3 и т.п.

5.10 Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время позиционирования. Контролируйте примыкания смежных плиток по периметру к основанию, чтобы не было зазоров по высоте и щелей. В случае если одна плитка получается выше другой, нужно проверить поверхность под той плиткой, которая выше, на предмет выявления причины перепада высот, которой может оказаться какой-нибудь небольшой предмет (камушек, сгусток клея, и т.п.) и удалить его при обнаружении. В случае появления щели нужно прижать плитки друг другу, вплоть до её устранения.

5.11 Через 30 минут еще раз проверьте качество уложенного участка. При необходимости дополнительно прижмите не приклеенные участки плитки.

5.12 Чтобы уложить последний ряд плашек, обычно требуется подрезка материала. Выполните это следующим образом: уложите плашку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине плитки, уложите следующую плитку сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую плашку, находящуюся внизу. Отрежьте нужный фрагмент размечаемой плашки и уложите последний ряд.

5.13 Дверные косяки и трубы системы отопления требуют индивидуальной отделки, желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

Обрисуйте нужную форму на картоне. Далее вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент плитки требуемой формы. Дверные косяки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

5.14 Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам.

5. Укладка кварц-виниловой плитки на полы с подогревом

5.1 Клеевая кварц-виниловая плитка укладывается на любые типы полов с подогревом, при этом основные требования к основанию - монолитность и твердость. Пленочные маты «тёплого пола» применять совместно с кварц-виниловой плиткой можно только при условии создания подходящего по требованиям основания для укладки кварц-винила.

5.2 При эксплуатации напольного отопления следует постепенно изменять температуру основания (на 5 °С в день) в рамках допустимой температуры эксплуатации.

5.3 Рекомендованная рабочая температура поверхности пола не должна быть менее 15 °С и превышать 27 °С. При этой температуре не происходит ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств кварц-виниловой плитки.

6. Эксплуатация.

6.1 Мыть кварц-виниловое покрытие Loose Lay можно через 24 часа после укладки.

6.2 Монтаж плинтусов, мебели и другие предметы рекомендуется устанавливать через 24 часов после укладки.

6.3 Эксплуатация вашего нового пола, изготовленного в соответствии с высочайшими стандартами качества, будет дарить вам положительные эмоции в течение многих лет. (См. раздел Инструкция по эксплуатации)

7. Уход за кварц-виниловым покрытием

7.1 Покрытие легко моется с него легко удаляется грязь, следы от фломастеров с применением любых моющих средств, в том числе содержащими спирты и щелочи. Избегайте применение хлорсодержащих, порошковых чистящих



197348, г. Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, д. 10, к.Э
Тел.: 8-800-777-40-31
vkvadrate.ru

средств, для избежания появления эффекта матовой поверхности плитки. (См. раздел Инструкция по эксплуатации)